

Handleiding verwisselen CO2 fles

Als de druk in de CO2 fles te laag wordt moet de fles gewisseld worden.
U wisselt de CO2 fles als volgt:

1. Draai de grote verstelbare kraan op de CO2 fles dicht door deze rechtsonder te draaien.
2. Draai met een grote verstelbare steeksleutel de wartel tussen de drukregelaar en de CO2 fles los.
3. Verwijder het gele beschermkapje van de fles, draai de grote verstelbare kraan op de CO2 fles een aantal keer open en dicht (dit produceert veel geluid schrik hier niet van), eventueel vuil is nu verwijderd van de CO2 fles.
4. Sluit de drukregelaar weer aan op de nieuwe CO2 fles.
5. Draai de kraan op de CO2 fles weer open.
6. Controleer of de koeler geen CO2 lekt.
7. Tap enkele koolzuur water consumpties om evt. rest water en lucht uit de leidingen te halen.

